

## Gebrauchsanleitung

### Eine für Alles - die WAKÜ-Teleskopleiter

#### Aufstellen als Stehleiter

Leiter in zusammengeklapptem Zustand senkrecht vor sich hinstellen.  
Alle vier seitlichen Federbolzen herausziehen und auf dem Lochrand aufsitzen lassen.  
Innenteil auf gewünschte Sprossenhöhe ausziehen und mit einer Hand festhalten.  
Federbolzen mit der freien Hand in die Sprossen einrasten lassen.  
Leiter in vollem Spreizwinkel aufstellen.

#### Wegräumen der Stehleiter

Leiter zusammenklappen, Innenteil mit einer Hand festhalten, alle vier Federbolzen lösen, Innenteil einschieben, Federbolzen einrasten lassen.

#### Umklappen der Stehleiter in eine Anlegeleiter

An beiden Gelenken die Absteckbolzen deutlich bis zum Anschlag herausziehen.  
Leiter um 180° aufklappen, darauf achten, dass die Absteckbolzen im Gelenk vollkommen eingerastet sind.  
Leiter in Anstellwinkel von ca 70° aufstellen. Auf sichere Anlegefläche und rutschfesten Aufstelluntergrund achten.

#### **Das Innenteil darf ohne die Außenteile nicht als Stehleiter verwendet werden !**

Nur in Kombination mit Art.-Nr.111 Innenteilverbreiterung.



WAKÜ-Geräte GmbH  
Carl-Benz-Straße 21  
D-71634 Ludwigsburg  
Telefon: +49 (0) 7141 / 385700-0  
Telefax: +49 (0) 7141 / 385700-10  
E-Mail: info@wakue.de  
<http://www.wakue.de>