



- Leitern
- Gerüste
- Regale
- Fahrgerüste
- Absturzsicherung
- Ladungssicherung

Kurzübersicht zur Auswahl des geeigneten Fahrgerüsts:

"Welcher Gerüsttyp zu welchem Einsatz ??"

	Zifa Gerüst	Uni Leicht Gerüst	Uni Kompakt Gerüst	Uni Standard Gerüst	Uni Breit Gerüst
Beschreibung / Besonderheiten	Passt aufgebaut und vollbepackt durch die Zimmertür, geringer Platzbedarf beim Transport.	Optimal bei geringen Platzverhältnissen am Einsatzort.	Doppelt breite Arbeitsfläche, dennoch kompakte Außenmaße.	Für höchste Höhen konzipiert, leicht, robust, langlebig - der flexible Urtyp	Doppelt breite Arbeitsfläche, benötigt erst ab 8,6m Arbeitshöhe eine Basisverbreiterung
Maße Arbeitsbühne	0,75 x 1,80m	0,75 x 1,80m	1,50 x 1,80m	0,75 x 2,85m	1,50 x 2,85m
Max. Arbeitshöhe (in geschl. Räumen)	7,30m	9,30m	9,60m	9,60m	
Max. Arbeitshöhe (im Freien)	7,30m	9,30m	9,60m	9,60m	
Zulässige Verkehrslast	2,0 kN / m ²	2,0 kN / m ²	2,0 kN / m ²	2,0 kN / m ²	kN / m ²
Zulässiges Nutzgewicht	240kg	240kg	485kg	380kg	



- Leitern
- Gerüste
- Regale
- Fahrgerüste
- Absturzsicherung
- Ladungssicherung

Hoenbergstraße 7a · 65555 Limburg
Tel.: 0 64 31 - 27 000 · Fax: 0 64 31 - 23 010
info@leiterladen.de

Beim Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf- und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist.

Sollten noch Fragen offen sein oder benötigen Sie eine individuelle Beratung rufen Sie uns an

(Telefon: 06431 / 27 000), senden Sie uns ein Fax (06431 / 23 010) oder eine Email (shop@bochmann-neebe.de). Unsere Gerüstspezialisten beraten Sie gerne!